



Merkblatt

Aufkleben von Routenfeldern (Veloland, Mountainbikeland, Skatingland)

Achtung: Die Routenfelder sind von höchster 3M-Signalfolien- und Druckqualität und entsprechend teuer. Bitte verwenden Sie die Kleber mit grosser Sorgfalt, da ihre Anzahl beschränkt ist und Nachlieferungen nicht gewährleistet werden können.

Folgendes muss beim Aufkleben beachtet werden:

Saubere und trockene Untergründe, frei von Fett, Wachs und Silikon

- Vor dem Aufkleben empfiehlt 3M die Reinigung der Wegweiser mit dem Untergrundreiniger SurfPS von 3M, zu beziehen bei:
 - Spandex AG Rümlang, Tel.: 044 818 86 86 oder
 - Antalis AG Lupfig, Tel.: 056 464 51 11.
- Die Routenfelder werden am Besten auf dem Tisch in der Werkstatt aufgeklebt. Müssen Wegweiser im Gelände beklebt werden, empfiehlt es sich, sie vorher zu demontieren.
- Beim Aufbringen der Folie im Gelände können auch die Isopropyl-Reinigungstüchlein von Scotch verwendet werden, die u.a. in den Baufachmärkten der Migros erhältlich sind.

Minimale Verklebetemperatur von 16° Celsius

- bei tieferen Temperaturen wird empfohlen, unmittelbar nach der Verklebung die Folie mit dem Föhn leicht anzuwärmen.

Schritte zur optimalen Verklebung

- 1** Reinigen der Signale.
- 2** Trägerpapier entlang des oberen Randes des Routenfeldes auf ca. 1,5 cm sorgfältig ablösen, umklappen und falzen. Achtung, Klebfläche der Routenfelder nicht berühren.
- 3** Routenfeld positionieren. Der Abstand vom weissen Rand sollte auf allen drei Seiten gleich gross sein. Oberer Rand des Routenfeldes sorgfältig ausrichten und andrücken.
- 4** Trägerpapier im flachen Winkel mit der einen Hand sorgfältig und langsam abziehen und gleichzeitig mit der anderen Hand das Routenfeld mit einem Lappen und sattem Druck durch stetiges «Hin-und-Her-Reiben» ohne Luftblasen anpressen.
- 5** Der Abstand zwischen zwei Routenfeldern beträgt 10 mm.

SchweizMobil, Stiftung Veloland Schweiz, Postfach 8275, 3001 Bern